

## 85020

### Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny

#### Použitie

Pištoľ slúži na aplikáciu jednokomponentnej polyuretánovej peny v tlakovej nádobe. Je určená na vyplňanie medzier, trhlín, dutín dilatačných škár, izoláciu teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov a chladiarenských zariadení. Je ideálna na rýchlu montáž zárubní, rámov okien a dverí a pod. Je tiež vhodná na úpravu technologických prestupov, prierazov a dutín pre rozvody vody, plynu, kúrenia a elektrickej energie. Slúži na upevňovanie a utesňovanie strešných systémov. Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny 85020 je určená na použitie v domácnosti. Nie je určená na používanie nad rámec bežného používania napr. za účelom podnikania.

#### Bezpečnostné zásady

Podrobné bezpečnostné zásady týkajúce sa bezpečného používania polyuretánovej peny sú uvedené v časti návod na použitie a tieto zásady bezpodmienečne dodržiavajte. Nikdy nemierte pištoľou na ľudí. Pena a plyn v nádobe na PU penu, môžu spôsobiť zranenie. Pištoľ používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Pištoľ nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla a ohňa, pretože sa môže poškodiť. Dodržiavajte základné bezpečnostné zásady pri práci s pištoľou. Používajte ochranné okuliare, rukavice a ochrannú masku (respirátor). Nikdy nenechávajte zmontované práce bez dozoru oprávnenej osoby. Zabráňte prístupu detí. Nikdy nestriekajte v blízkosti ohňa, lebo môže dôjsť k požiaru.

#### Návod na použitie

##### Uvedenie do činnosti

Nádobu s penou pred naskrutkovaním nikdy netraste! Regulačnú skrutku zaskrutkujte tak, aby ste zablokovali spúšť. Odstráňte kryt z nádoby montážnej peny a naskrutkujte ju na pištoľ (nie príliš silno). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pištoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a naplňte pištoľ PU penou. Pištoľ je pripravená na použitie. Prietok vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

##### Po skončení práce

**Vždy zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste**

**úplne zablokovali spúšť.** Najlepšie je skladovať pištoľ s naskrutkovanou nádobou PU peny. Ak nádobu s PU penou odskrutkujete, musíte okamžite pištoľ zvnútra vyčistiť čističom na čistenie pištoľí na PU penu.

Pokiaľ nebudete používať pištoľ viac ako **24 hodín**, je nutné nádobu s PU penou odskrutkovať a pištoľ vyčistiť čističom na čistenie pištoľí na PU penu. Ak je to potrebné, zvonka očistite pištoľ čističom na čistenie pištoľí na PU penu. Vždy zabráňte tomu, aby PU pena zaschla v pištoľi! Vytvrdenú penu z vnútra pištole už nie je možné odstrániť.

Pištoľ s naskrutkovanou PU penou skladujte tak, že ju postavíte na nádobu (pištoľou hore).

#### Opakované použitie pištole

Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pištoľ! Odrežte vytvrdenú penu z konca pištole. Pištoľ je pripravená na použitie. Množstvo vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

#### Výmena nádoby na PU penu

Pred výmenou sa uistite, že je nádoba prázdna. Zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste úplne zablokovali spúšť. Odskrutkujte prázdnu nádobu a okamžite naskrutkujte novú (netreba použiť čistič). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pištoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a **naplňte pištoľ** novou PU penou. Pištoľ je opäť pripravená na použitie.

#### Čistenie pištole

Odmontujte nádobu s PU penou. Očistite vonkajšie časti pištole od PU peny pomocou čističa na PU penu. Namontujte čistič PU peny na pištoľ. Stlačením spúšte naplňte pištoľ čistiacim roztokom a nechajte tento roztok pôsobiť 10-15 minút. Po 10 minútach stlačte spúšť a vyčistite pištoľ novým roztokom. Odskrutkujte nádobu s čističom, odstráňte všetok prebytočný čistič a pomocou handričky vyčistite otvor a zakonzervujte ho pomocou tenkej vrstvy vazelíny.

Ak sa po vyčistení na pištoľ nasadí nová nádoba s PU penou, vždy kompletne naplňte pištoľ PU penou.

Nikdy sa nesnažte čistiť zaschnutú penu mechanicky!

Na čistenie pištole nepoužívajte iné čističe, ako špeciálne čističe na PU penu. Môžu spôsobiť úplné znehodnotenie pištole. Pri trvalom používaní pištole je nevyhnutné ju čistiť raz za 2 - 3 mesiace.

## 85020

### Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny

#### Použitie

Pištoľ slúži na aplikáciu jednokomponentnej polyuretánovej peny v tlakovej nádobe. Je určená na vyplňanie medzier, trhlín, dutín dilatačných škár, izoláciu teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov a chladiarenských zariadení. Je ideálna na rýchlu montáž zárubní, rámov okien a dverí a pod. Je tiež vhodná na úpravu technologických prestupov, prierazov a dutín pre rozvody vody, plynu, kúrenia a elektrickej energie. Slúži na upevňovanie a utesňovanie strešných systémov. Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny 85020 je určená na použitie v domácnosti. Nie je určená na používanie nad rámec bežného používania napr. za účelom podnikania.

#### Bezpečnostné zásady

Podrobné bezpečnostné zásady týkajúce sa bezpečného používania polyuretánovej peny sú uvedené v časti návod na použitie a tieto zásady bezpodmienečne dodržiavajte. Nikdy nemierte pištoľou na ľudí. Pena a plyn v nádobe na PU penu, môžu spôsobiť zranenie. Pištoľ používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Pištoľ nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla a ohňa, pretože sa môže poškodiť. Dodržiavajte základné bezpečnostné zásady pri práci s pištoľou. Používajte ochranné okuliare, rukavice a ochrannú masku (respirátor). Nikdy nenechávajte zmontované práce bez dozoru oprávnenej osoby. Zabráňte prístupu detí. Nikdy nestriekajte v blízkosti ohňa, lebo môže dôjsť k požiaru.

#### Návod na použitie

##### Uvedenie do činnosti

Nádobu s penou pred naskrutkovaním nikdy netraste! Regulačnú skrutku zaskrutkujte tak, aby ste zablokovali spúšť. Odstráňte kryt z nádoby montážnej peny a naskrutkujte ju na pištoľ (nie príliš silno). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pištoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a naplňte pištoľ PU penou. Pištoľ je pripravená na použitie. Prietok vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

##### Po skončení práce

**Vždy zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste**

**úplne zablokovali spúšť.** Najlepšie je skladovať pištoľ s naskrutkovanou nádobou PU peny. Ak nádobu s PU penou odskrutkujete, musíte okamžite pištoľ zvnútra vyčistiť čističom na čistenie pištoľí na PU penu.

Pokiaľ nebudete používať pištoľ viac ako **24 hodín**, je nutné nádobu s PU penou odskrutkovať a pištoľ vyčistiť čističom na čistenie pištoľí na PU penu. Ak je to potrebné, zvonka očistite pištoľ čističom na čistenie pištoľí na PU penu. Vždy zabráňte tomu, aby PU pena zaschla v pištoľi! Vytvrdenú penu z vnútra pištole už nie je možné odstrániť.

Pištoľ s naskrutkovanou PU penou skladujte tak, že ju postavíte na nádobu (pištoľou hore).

#### Opakované použitie pištole

Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pištoľ! Odrežte vytvrdenú penu z konca pištole. Pištoľ je pripravená na použitie. Množstvo vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

#### Výmena nádoby na PU penu

Pred výmenou sa uistite, že je nádoba prázdna. Zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste úplne zablokovali spúšť. Odskrutkujte prázdnu nádobu a okamžite naskrutkujte novú (netreba použiť čistič). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pištoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a **naplňte pištoľ** novou PU penou. Pištoľ je opäť pripravená na použitie.

#### Čistenie pištole

Odmontujte nádobu s PU penou. Očistite vonkajšie časti pištole od PU peny pomocou čističa na PU penu. Namontujte čistič PU peny na pištoľ. Stlačením spúšte naplňte pištoľ čistiacim roztokom a nechajte tento roztok pôsobiť 10-15 minút. Po 10 minútach stlačte spúšť a vyčistite pištoľ novým roztokom. Odskrutkujte nádobu s čističom, odstráňte všetok prebytočný čistič a pomocou handričky vyčistite otvor a zakonzervujte ho pomocou tenkej vrstvy vazelíny.

Ak sa po vyčistení na pištoľ nasadí nová nádoba s PU penou, vždy kompletne naplňte pištoľ PU penou.

Nikdy sa nesnažte čistiť zaschnutú penu mechanicky!

Na čistenie pištole nepoužívajte iné čističe, ako špeciálne čističe na PU penu. Môžu spôsobiť úplné znehodnotenie pištole. Pri trvalom používaní pištole je nevyhnutné ju čistiť raz za 2 - 3 mesiace.