

8845200, 8845202

Pistoľ na aplikáciu polyuretánovej peny

Použitie

Pistoľ slúži na aplikáciu jednokomponentnej polyuretánovej peny v tlakovej nádobe. Je určená na vyplňanie medzier, trhlín, dutín dilatačných škár, izoláciu teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov a chladiarenských zariadení. Je ideálna na rýchlu montáž zárubní, rámov okien a dverí a pod. Je tiež vhodná na úpravu technologických prestupov, prierazov a dutín pre rozvody vody, plynu, kúrenia a elektrickej energie. Slúži na upevňovanie a utesňovanie strešných systémov.

Bezpečnostné zásady

Podrobné bezpečnostné zásady týkajúce sa bezpečného používania polyuretánovej peny sú uvedené v časti návod na použitie a tieto zásady bezpodmienečne dodržiavajte. Nikdy nemierte pistoľou na ľudí. Pena a plyn v nádobe na PU penu, môžu spôsobiť zranenie. Pistoľ používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Pistoľ nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla a ohňa, pretože sa môže poškodiť. Dodržiavajte základné bezpečnostné zásady pri práci s pistoľou. Používajte ochranné okuliare, rukavice a ochrannú masku (respirátor). Nikdy nenechávajte zmontované práce bez dozoru oprávnej osoby. Zabráňte prístupu detí. Nikdy nestriekajte v blízkosti ohňa, lebo môže dôjsť k požiaru.

Návod na použitie

Uvedenie do činnosti

Nádobu s penou pred naskrutkovaním nikdy netraste! Regulačnú skrutku zaskrutkujte tak, aby ste zablokovali spúšť. Odstráňte kryt z nádoby montážnej peny a naskrutkujte ju na pistoľ (nie príliš silno). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pistoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a naplňte pistoľ PU penou. Pistoľ je pripravená na použitie. Prietok vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

Po skončení práce

Vždy zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste úplne zablokovali spúšť. Najlepšie je skladovať

pistoľ s naskrutkovanou nádobou PU peny. Ak nádobu s PU penou odskrutkujete, musíte okamžite pistoľ zvnútra vyčistiť čističom na čistenie pistolí na PU penu. Nádobu s PU penou môžete nechať naskrutkovanú **30 dní**. Ak je to potrebné, zvonka očistite pistoľ čističom na čistenie pistolí na PU penu.

Vždy zabráňte tomu, aby PU pena zaschla v pistoli! Vytvrdnutú penu z vnútra pistole už nie je možné odstrániť.

Pistoľ s naskrutkovanou PU penou skladujte tak, že ju postavíte na nádobu (pistoľou hore).

Opakované použitie pistole

Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pistoľ! Odrežte vytvrdenú penu z konca pistole. Pistoľ je pripravená na použitie. Množstvo vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

Výmena nádoby na PU penu

Pred výmenou sa uistite, že je nádoba prázdna. Zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste úplne zablokovali spúšť. Odskrutkujte prázdnu nádobu a okamžite naskrutkujte novú (netreba použiť čistič). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pistoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a **naplňte pistoľ** novou PU penou. Pistoľ je opäť pripravená na použitie.

Čistenie pistole

Odmontujte nádobu s PU penou. Očistite vonkajšie časti pistole od PU peny pomocou čističa na PU penu.

Namontujte čistič PU peny na pistoľ. Stlačením spúšte naplňte pistoľ čistiacim roztokom a nechajte tento roztok pôsobiť 10-15 minút. Po 10 minútach stlačte spúšť a vyčistite pistoľ novým roztokom. Odskrutkujte nádobu s čističom, odstráňte všetok prebytočný čistič a pomocou handričky vyčistite otvor a zakonzervujte ho pomocou tenkej vrstvy vazelíny.

Ak sa po vyčistení na pistoľ nasadí nová nádoba s PU penou, vždy kompletne naplňte pistoľ PU penou.

Nikdy sa nesnažte čistiť zaschnutú penu mechanicky!

Na čistenie pistole nepoužívajte iné čističe, ako špeciálne čističe na PU penu. Môžu spôsobiť úplné znehodnotenie pistole. Pri trvalom používaní pistole je nevyhnutné ju čistiť raz za 2 - 3 mesiace.

8845200, 8845202

Pistoľ na aplikáciu polyuretánovej peny

Použitie

Pistoľ slúži na aplikáciu jednokomponentnej polyuretánovej peny v tlakovej nádobe. Je určená na vyplňanie medzier, trhlín, dutín dilatačných škár, izoláciu teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov a chladiarenských zariadení. Je ideálna na rýchlu montáž zárubní, rámov okien a dverí a pod. Je tiež vhodná na úpravu technologických prestupov, prierazov a dutín pre rozvody vody, plynu, kúrenia a elektrickej energie. Slúži na upevňovanie a utesňovanie strešných systémov.

Bezpečnostné zásady

Podrobné bezpečnostné zásady týkajúce sa bezpečného používania polyuretánovej peny sú uvedené v časti návod na použitie a tieto zásady bezpodmienečne dodržiavajte. Nikdy nemierte pistoľou na ľudí. Pena a plyn v nádobe na PU penu, môžu spôsobiť zranenie. Pistoľ používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Pistoľ nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla a ohňa, pretože sa môže poškodiť. Dodržiavajte základné bezpečnostné zásady pri práci s pistoľou. Používajte ochranné okuliare, rukavice a ochrannú masku (respirátor). Nikdy nenechávajte zmontované práce bez dozoru oprávnej osoby. Zabráňte prístupu detí. Nikdy nestriekajte v blízkosti ohňa, lebo môže dôjsť k požiaru.

Návod na použitie

Uvedenie do činnosti

Nádobu s penou pred naskrutkovaním nikdy netraste! Regulačnú skrutku zaskrutkujte tak, aby ste zablokovali spúšť. Odstráňte kryt z nádoby montážnej peny a naskrutkujte ju na pistoľ (nie príliš silno). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pistoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a naplňte pistoľ PU penou. Pistoľ je pripravená na použitie. Prietok vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

Po skončení práce

Vždy zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste úplne zablokovali spúšť. Najlepšie je skladovať

pistoľ s naskrutkovanou nádobou PU peny. Ak nádobu s PU penou odskrutkujete, musíte okamžite pistoľ zvnútra vyčistiť čističom na čistenie pistolí na PU penu. Nádobu s PU penou môžete nechať naskrutkovanú **30 dní**. Ak je to potrebné, zvonka očistite pistoľ čističom na čistenie pistolí na PU penu.

Vždy zabráňte tomu, aby PU pena zaschla v pistoli! Vytvrdnutú penu z vnútra pistole už nie je možné odstrániť.

Pistoľ s naskrutkovanou PU penou skladujte tak, že ju postavíte na nádobu (pistoľou hore).

Opakované použitie pistole

Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pistoľ! Odrežte vytvrdenú penu z konca pistole. Pistoľ je pripravená na použitie. Množstvo vytlačenej peny môžete regulovať pomocou regulačnej skrutky.

Výmena nádoby na PU penu

Pred výmenou sa uistite, že je nádoba prázdna. Zaskrutkujte regulačnú skrutku tak, aby ste úplne zablokovali spúšť. Odskrutkujte prázdnu nádobu a okamžite naskrutkujte novú (netreba použiť čistič). Nádobu riadne min. 15 sekúnd pretraste – držte pri tom pistoľ! Regulačnú skrutku otočte o 90° doľava, stlačte spúšť a **naplňte pistoľ** novou PU penou. Pistoľ je opäť pripravená na použitie.

Čistenie pistole

Odmontujte nádobu s PU penou. Očistite vonkajšie časti pistole od PU peny pomocou čističa na PU penu.

Namontujte čistič PU peny na pistoľ. Stlačením spúšte naplňte pistoľ čistiacim roztokom a nechajte tento roztok pôsobiť 10-15 minút. Po 10 minútach stlačte spúšť a vyčistite pistoľ novým roztokom. Odskrutkujte nádobu s čističom, odstráňte všetok prebytočný čistič a pomocou handričky vyčistite otvor a zakonzervujte ho pomocou tenkej vrstvy vazelíny.

Ak sa po vyčistení na pistoľ nasadí nová nádoba s PU penou, vždy kompletne naplňte pistoľ PU penou.

Nikdy sa nesnažte čistiť zaschnutú penu mechanicky!

Na čistenie pistole nepoužívajte iné čističe, ako špeciálne čističe na PU penu. Môžu spôsobiť úplné znehodnotenie pistole. Pri trvalom používaní pistole je nevyhnutné ju čistiť raz za 2 - 3 mesiace.